



PARTE 2

PL_9113

EXC

D+/L/i/61E - Lintern
FR/DFM/DF/F/Li/M
W/P - Estátor
IG/R/I/15 - Arranque
AS/A/S - Sensor de

as-pl.com

D/D(S)/S - Estátor
EXC - Voltaje aplicado
E - Toma de tierra
Vacío - Sin conexión