



Alternators, Starters & Parts

# RODZAJE WTYCZEK ALTERNATORA

CZĘŚĆ 1

|             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PL_1000<br> | PL_2100<br> | PL_2306<br> | PL_2503<br> | PL_2804<br> | PL_3101<br> | PL_3314<br> | PL_3404<br> | PL_3505<br> | PL_4008<br> |
| PL_1100<br> | PL_2101<br> | PL_2307<br> | PL_2504<br> | PL_2805<br> | PL_3102<br> | PL_3315<br> | PL_3405<br> | PL_3506<br> | PL_4009<br> |
| PL_1200<br> | PL_2102<br> | PL_2308<br> | PL_2505<br> | PL_2806<br> | PL_3200<br> | PL_3316<br> | PL_3406<br> | PL_3600<br> | PL_4100<br> |
| PL_1201<br> | PL_2103<br> | PL_2309<br> | PL_2600<br> | PL_2807<br> | PL_3201<br> | PL_3317<br> | PL_3407<br> | PL_3601<br> | PL_4101<br> |
| PL_1300<br> | PL_2104<br> | PL_2310<br> | PL_2601<br> | PL_2808<br> | PL_3300<br> | PL_3318<br> | PL_3408<br> | PL_3602<br> | PL_4102<br> |
| PL_2000<br> | PL_2200<br> | PL_2400<br> | PL_2602<br> | PL_2809<br> | PL_3301<br> | PL_3320<br> | PL_3410<br> | PL_3603<br> | PL_4103<br> |
| PL_2001<br> | PL_2201<br> | PL_2401<br> | PL_2700<br> | PL_2810<br> | PL_3302<br> | PL_3321<br> | PL_3411<br> | PL_3600<br> | PL_4104<br> |
| PL_2002<br> | PL_2300<br> | PL_2402<br> | PL_2701<br> | PL_2811<br> | PL_3303<br> | PL_3322<br> | PL_3412<br> | PL_3605<br> | PL_4200<br> |
| PL_2003<br> | PL_2301<br> | PL_2403<br> | PL_2702<br> | PL_2812<br> | PL_3304<br> | PL_3323<br> | PL_3413<br> | PL_4000<br> | PL_4201<br> |
| PL_2004<br> | PL_2302<br> | PL_2404<br> | PL_2703<br> | PL_2813<br> | PL_3306<br> | PL_3324<br> | PL_3414<br> | PL_4001<br> | PL_4202<br> |
| PL_2005<br> | PL_2303<br> | PL_2500<br> | PL_2800<br> | PL_2814<br> | PL_3307<br> | PL_3325<br> | PL_3415<br> | PL_4002<br> | PL_4300<br> |
| PL_2006<br> | PL_2304<br> | PL_2501<br> | PL_2801<br> | PL_2815<br> | PL_3308<br> | PL_3326<br> | PL_3416<br> | PL_4003<br> | PL_4302<br> |
| PL_2007<br> | PL_2305<br> | PL_2502<br> | PL_2802<br> | PL_2816<br> | PL_3309<br> | PL_3400<br> | PL_3500<br> | PL_4004<br> | PL_4303<br> |
|             |             |             | PL_2803<br> | PL_2817<br> | PL_3310<br> | PL_3401<br> | PL_3501<br> | PL_4005<br> | PL_4304<br> |
|             |             |             |             | PL_3001<br> | PL_3311<br> | PL_3402<br> | PL_3503<br> | PL_4006<br> | PL_4305<br> |
|             |             |             |             | PL_3100<br> | PL_3312<br> | PL_3403<br> | PL_3504<br> | PL_4007<br> | PL_4306<br> |



## LEGENDA

D+/L/I/61E - Lampka  
FR/DFM/DF/F/LI/M - Sprzężenie zwrotne  
W/P - Obrotomierz  
IG/R/I/15 - Zapłon  
AS/A/S - Sensor Akumulatora

LIN/BSS - Komunikacja z komputerem  
RVC/SIG/D(Mazda)/G/C/RC/RLO/PHIN - Sterowanie  
napęciem  
F1/F2 - Zewnętrzny regulator napięcia  
K - i-ELOOP

D/D(S)/S - Uzwojenie  
EXC - Wzbudzenie  
E - Masa  
Pusty - brak podłączenia